

HEWI

Montageanleitung
Installation instructions
Montage
Istruzioni di montaggio
Montaje instrucciones
Instrukcja montażu

Halter
Holder
Support
Houder
Supporto
Soporte
Uchwył

477.00.100
801.00.100





Seifenablage-Einsatz
Soap dish
Porte-savon
Zeepschaal
Portasapone
Jabonera
Wkładka do mydelniczki ściennej

477.02.010...

Glasbecher und Nylonbecher
Tumbler
Gobelet
Beker
Portaspazzolino
Vaso cristal
Kubek ze szkła i kubek
z tworzywa sztucznego

477.04.010...

477.04.020...
801.04.020



(D) Anreißschablone an Mittellinie ausrichten. Bohrpunkte anzeichnen.

Dübellöcher 8 mm ø bohren. Unterteil festschrauben.

Halter mit Kragen (1) nach unten aufschieben und andrücken, bis die Verriegelung hörbar einrastet. Nur für überstehenden Becherrand Halter mit Kragen nach oben montieren.

Demontage
Dorn eindrücken und Seifenablage abziehen. Sockel demontieren.

(GB) Adjust template at horizontal and mark drill holes.

Drill 8 mm ø holes. Fasten mounting base to wall.

Install holder with collar (1) facing downward until pins snap into place. For raised top of tumbler install holder with collar upwards.

To remove
Depress key and pull off soap dish. Remove mounting base.

(F) Ajuster et coller le gabarit de perçage.

Perçer les trous de chevilles avec un foret de 8 mm.

Enfoncer le support avec le col (1) en bas jusqu'à enclenchement des ergots. En inversant le sens du support (col en haut), le bord du gobelet repose sur le support.

Démontage
Appuyer sur la clé et dégager le port savon. Démont la sous-construction.

(NL) Sjabloon recht op dewand plakken.

Pluggaten boren met een 8 mm boor. Bodemstuk vastschroeven.

Houder met kraag (1) naar onderen op het montageblokje schuiven, tot de veermokjes vastklikken. Voor uitstekende van de bekerrand houder met kraag naar boven op het montageblokje schuiven.

Demontage
Stift omhoog drukken en zeepschaal naar voren trekken. Montageblok demonteren.

(I) Posizionare la mascherina ed incollarla alla parete. Evidenziare i fori.

Praticare i fori per tasselli ø 8 mm. Avvitare lo zoccolo.

Infilare il supporto, in modo che la scanalatura (1) sia rivolta verso il basso fino all'innesto dei perni. Solo nel caso di bicchiere con bordo sporgente, montare il supporto con la scanalatura rivolta verso l'alto.

Smontaggio
Premere con la chiave e togliere il portasapone. Smontare lo zoccolo.

(E) Ajustar soporte horizontalmente, y marcar agujeros.

Taladrar dos agujeros de 8 mm y encajar la base a la pared.

Instalar el soporte, con el tope en la parte inferior (1) para vasos, y con el tope en la parte superior para jaboneras etc. Presionar para encajar el soporte.

Desmontaje
Insertar punzon y quitar la jabonera. Desmontar la base.

(PL) Przyłożyć szablon otworów do linii osiowej i zaznaczyć pozycje otworów pod kołki.

Wywiercić otwory pod kołki 8 mm, przycisnąć podstawkę uchwyty.

Nasunąć i przycisnąć uchwyt kolnierzem (1) do dołu, do momentu słyszalnego zablokowania. Możliwość uchwyty kolnierzem do góry tylko w przypadku kubka wystającego ponad uchwyt.

Demontaż
Wcisnąć trzpień i zdjąć mydelniczkę. Odkręcić podstawkę.